

FICHA TÉCNICA DEL REACTIVADOR DE MERCURIO

KOAKIRA




Capacidad:
3 kg

Capacidad de procesamiento	3 kg
Dimensiones (L x An x Al)	0.26m x 0.20m x 0.25m
Peso	1.70 kg
Material	Acero inoxidable / plastico

PROCEDIMIENTO PARA REACTIVAR EL MERCURIO

1

Vierta el mercurio sucio en el fondo del equipo




2

Añadir agua mezclada con sal
(El agua con sal deberán ser mezcladas y disuelta de manera separada)




3

Enchufar el equipo a 220 V.



4

El sucio sube a la superficie del equipo
(por un tiempo de 10 a 15 minutos)




5

Terminado el proceso desenchufar, el mercurio esta listo para ser usado



6

comprobacion:
Introduce el cable de cobre al mercurio, si muerde es señal que esta limpio y activado



7

Inmediatamente vierta el mercurio limpio y activado en:

8

Vea la gran diferencia ud. recupere más eso y ahorras mercurio para más usos.



VISITENOS EN : WWW.KOAKIRA.COM.PE